

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Knauf Gips KG	
Belag / Deckschicht	Spachtelmasse
Einbettung Heizfolie	<p>"Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Vorhandene Trennmittel, z.B. Kleister oder Makulatur, entfernen. Es sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Knauf Uniflott, Knauf Fill & Finish Light, Knauf Spritzspachtel Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorziehen: Auftragen und Aufkämmen der Spachtelmasse mit einer Zahnschachtel C1 4 mm x 4 mm 2. Flächenheizung einlegen: Heizfolie blasenfrei mit dem Glätter andrücken. 3. Überziehen: Heizbahn noch einmal dünn abziehen (frisch-in-frisch)"
Belag /Deckschicht	<p>"Vor dem Auftragen der zweiten Schicht (Fill & Finish light, Spritzspachtel plus) muss die vorhergehende Schicht durchgetrocknet sein. Bei Bedarf nach vollständiger Durchrocknung schleifen, z.B. mit Abranet Schleifgitter P120. Achtung: MHG Carbonlinie nicht beschädigen. Bei durchgeführtem Zwischenschliff und bei Decken wird die Anwendung einer Tiefengrundierung empfohlen. "</p>

www.knauf.de