

## Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

PCI Augsburg GmbH		
Fliesen /Naturstein	PCI Gisogrund / PCI Gisogrund 404	Naturstein
Grundierung	mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Schimmelentfernung	PCI Pericret	
Ausgleich	PCI Gisogrund	
Grundierung auf Ausgleich	PCI PowerBoard	
Thermische Entkopplung*	PCI Flexmörtel S1 Rapid	
Einbettung Heizfolie	PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex
Abdichtung in Feuchträumen	PCI Lastogum / PCI Seccoral 1K	
Klebstoff Belag /Deckschicht	PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex
Fugenmörtel	PCI Nanofug Premium	

Belag /Deckschicht	Spachtelmasse	
Grundierung	PCI Gisogrund	
Schimmelentfernung	mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Ausgleich	PCI Pericret / PCI Muroplan	
Grundierung auf Ausgleich	PCI Gisogrund	
Thermische Entkopplung*	PCI PowerBoard	
Einbettung Heizfolie	PCI Flexmörtel S1 Rapid	
Belag / Deckschicht	PCI Pericret / PCI Muroplan	

\* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.